

Maintenance

DEKTON®



デクTONは吸水率が低いため、汚れが染み込みにくい素材です。そのためほとんどの汚れは水拭きできれいに落とすことができます。それでも落ちない汚れについては、下記のメンテナンスを行なってください。

・落ちにくい汚れ

【ウルトラマット・ウルトラテクスチャ・ベルベットテクスチャの場合】
清潔な布を中性洗剤に浸し、汚れを拭き取ってください。



【エックスグロスの場合】

マイクロファイバー製クロスや綿製布巾に、多目的用洗剤・ガラス用洗剤・中性洗剤のいずれかを付け、やさしく汚れを拭き取ってください。落ちにくい汚れには、ガラスもしくはセラミックに推奨されるスポンジをご使用ください。



※研磨パッドやガラスもしくはセラミックに不適切なスポンジや布巾は使用しないでください。
※研磨粒子入りの洗剤は使用しないでください。
※直に包丁やカッターナイフを使用しないでください。

使用上の注意

- ・重い物や硬い物を落としたり、強い衝撃を与えないでください。
- ・濡れた金属類などを放置しないでください。

- ・300℃を超える高温なものを置かないでください。
- ・研磨は行なわないでください。