Maintenance

SILESTONE®



サイルストーンは吸水率が低いため、汚れが染み込みにくい素材です。そのためほとんどの汚れは水拭きできれいに落とすことができます。それでも変われていまれていまれています。 *、*ができます。それでも落ちない汚れについては、下記のメンテナンスを行なってください。

・落ちにくい汚れ

清潔な布を中性洗剤に浸し、汚れを拭き取って ください。



・油汚れ・落ちにくいシミ

やわらかいスポンジにクリームクレンザーを付け、 やさしくこすり、その後水で洗い流してください。



・しつこい水アカ汚れ

水垢除去剤(キッチン用)を1分間浸したあと、水 で洗い流し、乾燥させてください。

使用上の注意

- ・屋外もしくは直接紫外線にさらされる場所には置かないでください。
- ・熱したフライパンや鍋などは直接置かずに、鍋敷きなどをご利用ください。・重いものを落とさないようご注意ください。
- ・撥水剤・シーリング剤・研磨剤などは使用しないでください。
- ・艶出しコーティングを行なわないでください。

- ・金属製のたわしは使用しないでください。
- ・直に包丁やカッターナイフを使用したり、直接ビスを打つようなことはし ないでください。