

# ABC 油潤面用プライマー

鉱物系油、動植物系油共通プライマー



鉱物系、動植物系の油が染み込んだコンクリートやモルタル床面に強力に接着します。整備工場や厨房、食品工場床などの、油に侵された床の改修に適しています。

食品を扱う工場や倉庫、自動車整備工場や機械加工工場などでコンクリート素地面となっている場所は、長期間のうちに油分が染み込みます。さらにひび割れが発生している場合は、下地コンクリートの内部にまで染み込んでいる場合があります。これらの場合は表面研削でも除去しきれないことが多く、研削後、ABC 油潤面用プライマーを塗付することにより下地コンクリートへの接着効果を高めることができます。

■ ローラー刷毛で塗付できます。

## ●対象仕上材

- エポキシ樹脂系仕上材
- ウレタン樹脂系仕上材\*

※ABC油潤面用プライマー塗付後、ウレタン用共通プライマーの塗付が必要です。

## ●接着試験

建研式接着力試験器

油種類	ABC 油潤面用プライマー 動植物系油・鉱物系油
ラード	2.0 N/mm <sup>2</sup> 以上*
牛油	2.0 N/mm <sup>2</sup> 以上*
サラダ油	2.0 N/mm <sup>2</sup> 以上*
機械油	2.0 N/mm <sup>2</sup> 以上*

※下地コンクリート破壊。下地コンクリートにより異なります。

## 【仕様について】

- ・下地に付着している油污は、スクレーパーなどを使用してできるだけ撤去してください。液状の油污はウエスやモップなどを用いて拭き取ってください。
  - ・コンクリートが腐食して脆弱になっている場合は、健全な部分までハツリ取ってください。
  - ・コンクリートに油が深く染み込んでいる場合は、油による濡れ色がほとんど消失するまで研削除去してください。
- ※なお、油污が軽微であれば洗浄処理も可能ですが、ABC油潤面用プライマーは、研削処理後の残油対策として用いるものであり、下地処理は必ず行なってからABC油潤面用プライマーをご使用ください。

## 主な用途

鉱物系油、動植物系油が染み込んで傷んだ床の改修時  
食品工場、厨房、料理店舗（焼肉、天ぷら、寿司店など）、  
自動車整備場、各種工場（機械メンテナンス）など

## 【改修例】



①油で汚れた床



②床の下地処理



③ ABC 油潤面用プライマー塗付



④塗り床仕上げ